



N zátěž
L zátěž
L síť
N síť

Zátěž (motor, topidlo, žárovka...) se připojuje ke dvěma svorkám co jsou blíž k potenciometru. Ke druhým dvěma svorkám se přivede síťové napětí 230V. Pomocí modrého trimru na desce je možné nastavit výstupní napětí zátěže v rozmezí cca 50-230V (v podstatě maximální rozsah regulace)

Regulátor musí být instalován v izolované skřínce s nekovovým ovládacím knoflíkem. Instalaci regulátoru smí provádět pouze osoba s vyšší elektrotechnickou kvalifikací (dle vyhl. 50/78 Sb.)