



Automatická anténa pro osobní vozidla AS80

Připojení : ISO konektor
 Napájení : 12V s ukostřeným záporným pólem
 Rozsah : AM/FM (200kHz-120MHz)
 Zesílení : pasivní anténa bez zesilovače

Pokyny k montáži

Červený drát je napájení - k baterii PLUS pól (stálé napájení— připojit například na pojistku, která napájí houkačku)

Černý drát je kostra - k baterii MÍNUS pól (nebo kamkoliv na kovovou část vozidla)

Zelený (nebo modrý) drát je ovládání - připojuje se k výstupu autorádia. Pokud je tento drát pod napětím, anténa se automaticky vysune. Pokud se přívod proudu přeruší, anténa se zase samočinně zasune

Kabel s kulatým konektorem je vlastní anténní přívod - přijde připojit do autorádia.